



# Ombyggnation av din fjärrvärme-/fjärrkylacentral

Beskrivning av inkopplingsprocessen

# Arbetsflöde

Ombyggnation av din fjärrvärme-/fjärrkylacentral



## Förberedelser

- Underlag fjärrkyla-/fjärrvärmecentral
- Granskning och information

## Byggnation

- Bygga fjärrkyla-/fjärrvärmecentral
- Mätplats
- Elmatning

## Inkoppling

- Boka slutkontroll
- Montage mätutrustning
- Slutkontroll av tekniska installationer
- Driftsättning av fjärrkyla-/fjärrvärmecentral
- Slutkontrollprotokoll

# Vem gör vad?

Ombyggnation av din fjärrvärme-/fjärrkylacentral.

Moment	Förklaring	Ert ansvar	Vårt ansvar	Tid (beräknad)
<b>Underlag</b> fjärrvärme-/fjärrkylacentral	Ta fram underlag avseende dimensionering och utformning. <ul style="list-style-type: none"><li>• Datakörning från växlartillverkare</li><li>• Ritning (kopplingsprincip)</li></ul> Se vidare <a href="http://www.stockholmexergi.se/installator">www.stockholmexergi.se/installator</a>  Underlaget tillsammans med blanketten "Beställning av granskning för kommande slutkontroll" skickas till <a href="mailto:inkoppling@stockholmexergi.se">inkoppling@stockholmexergi.se</a>  Kunden kan beställa montage av mätsignalsenhet (t.ex. M-bus). Se <a href="http://www.stockholmexergi.se/energitjanster">www.stockholmexergi.se/energitjanster</a>	Handlingar för centralen upprättas och skickas till Stockholm Exergi med 3 veckors framförhållning. **)  Skicka in eventuell beställning av mätsignalsenhet		
<b>Granskning och information</b>	Granskning av underlag samt information till kunden om ev. anmärkningar. Vid godkännande lämnas klartecken för byggnation av central samt bokning av slutkontroll.		Granska och godkänna inkomna underlag. Informera om eventuella anmärkningar.	3 veckor
<b>Bygga</b> fjärrvärme-/fjärrkylacentral	Fjärrvärme-/fjärrkylacentral byggs i befintligt utrymme i fastigheten.	Bygga central *) och säkerställa att denna är klar senast till avtalat leverans-/startdatum. För fjärrkyla, installera funktion för kall-/varmhållning då Stockholm Exergi så begär. **)		1 mån
<b>Mätplats</b>	Om befintlig mätplats ej uppfyller gällande krav skall ny mätplats byggas. Läs mer i våra Installationsanvisningar på <a href="http://www.stockholmexergi.se/installator">www.stockholmexergi.se/installator</a>	Bygga mätplats *). **)		
<b>Elmatning</b>	Elmatningdras fram till mätplats. Ska vara separat avsäkrad och avslutad med plomberbar manöverbrytare.	Tillse att el finns framdragen till mätplatsen *) senast inför Slutkontroll. **)		

Moment	Förklaring	Ert ansvar	Vårt ansvar	Tid (beräknad)
<b>Utlämnning och montage av mätutrustning</b>	Ny mätutrustning kvitteras ut från Stockholm Exergis mätarentreprenör och monteras i mätplatsen. Stockholm Exergis mätarentreprenör kommer ut på plats ca 4 timmar innan slutkontroll och monterar viss mätutrustning samt kopplar in kablaget mot utlämnad temp- och flödesutrustning.	Hämta och montera utlämnad mätutrustning. **)	Montera övrig mätutrustning.	
<b>Boka slutkontroll</b>	Bokning av slutkontroll ska göras med minst fem (5) arbetsdagens framförhållning. Bokas genom vår kundservice, 020-31 31 51	Boka slutkontroll till önskat datum. **)		
<b>Slutkontroll tekniska installationer</b>	En kontroll som säkrar att installationen på primärsidan är utförd enligt Stockholm Exergis installationsanvisningar, inkl kontroll av provtryckning, egenkontroll, överensstämmelse med insända handlingar, mätplats och mätutrustning.	Närvara/tillse att representant närvarar samt överlämna provtrycknings-och egenkontrollprotokoll. **)	Utföra slutkontroll.	1,5 tim
<b>Driftsättning fjärrvärme-/fjärrkylacentral</b>	Vid godkänd slutkontroll öppnas leveransventiler (servisventiler) och leveranserna startar.		Öppna leveransventiler (servisventiler).	
<b>Slutkontrollprotokoll</b>	Protokoll över slutkontroll sammanställs och sänds till kund och rörentreprenör.		Skicka slutkontrollprotokoll.	1 vecka

\*) Samtliga installationer ska utföras enligt Stockholm Exergis installationsanvisningar  
Se vidare [www.stockholmexergi.se/installator](http://www.stockholmexergi.se/installator)

\*\*\*) Om Stockholm Exergi bygger centralen övertas ansvaret från kunden.

## Kontakta oss!

Vid frågor, kontakta i första hand din kontaktperson på Stockholm Exergi. Annars når du oss genom vår kundservice, tel 020-31 31 51 eller via [kundservice@stockholmexergi.se](mailto:kundservice@stockholmexergi.se)

