

# Installationsanvisningar från 1 september

För avtal som tecknas och ombyggnationer som genomförs från och med 2024-09-01 gäller nya installationsanvisningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Anvisningarna gäller vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärme- och fjärrkylacentraler. Stockholm Exergi arbetar kontinuerligt med installationsanvisningarna så att de är uppdaterade.

De viktigaste förändringarna är följande:

## Fjärrvärme

- Alla lågtemperaturområden samlas i begreppet Nästa Generations fjärrvärme, separata PM med lokala förutsättningar finns framtaget för respektive område, länkar finns på Stockholm Exergis hemsida.
- Ändrade krav för dimensionerande maximal framledningstemperatur på fjärrvärme från 100 °C till 90 °C
- Primärsidans returtemperatur vid dimensionering av värmesystemet ska vara högst 1,5 °C, mot tidigare 2 °C, över sekundärsidans returtemperatur
- Tabell 2 ändrad 2024-10-02. Fjärrvärme returledning ändrad från 62 °C till 61,5 °C för äldre byggnader och från 32 °C till 31,5 °C för ventilationssystem

## Fjärrkyla

- Uppdaterade standarder vid projektering. Se stycke 2.1.

Installationsanvisningarna finns publicerade på vår hemsida, för direktlänkar se här:

[Installationsanvisning fjärrvärme](#)

[Installationsanvisning fjärrkyla](#)

## Kontakta oss vid frågor

Vid eventuella frågor kontakta Kundservice, ring 020-31 31 51 eller mejla till [kundservice@stockholmexergi.se](mailto:kundservice@stockholmexergi.se)